目 錄

操作面板	1
按鍵定義	1
顯示畫面	
自動翻頁	1
參數設定	
保存設定	
更改保存密碼	
累計値清零	3
範例說明	3
通信設定	4
通信協定	4
通信資料地址對照	

一、操作面板



MOD: DMMP


1-1 按鍵功能定義

名稱	定義	解說
S鍵	設定鍵	進入設定模式
D鍵	確認鍵/清零鍵	確認更改設定數據/累計清零
↑鍵	調整數字鍵	設定調整數字
→鍵	調整移位鍵	設定調整數字移位
C鍵	累計値清零 / (下一頁)	清除 WH VarH / 切換 ±WH / QH


二、顯示畫面

在顯示畫面按 "↑" 鍵 UP 上一頁


3P4W 顯示畫面




3P3W顯示畫面



1P3W 顯示畫面



1P2W 顯示畫面



三、電表參數設定

3-1 操作模式

按 "S" 鍵進入 01-02-03-04-05-06-07-08-09 功能選項 再按 "D" 進入設定

參數對昭

参数:	到炽		
代碼	畫面	說明	操作
01	3P4w	相序選擇	操作 "→" 切換 3P3W-1P2W-1P-3W-3P4W 迴圈 按 "D" 進入下一設定
02	PT	設定V比例	操作"→"移位"↑"調整數字改 PT 比例設定 按 "D"進入下一設定
03	V-unit	設電壓單位	操作 "→" 切換 V—KV 注意面板單位變換 按 "D" 進入下一設定
04	V-dot	設定電壓小數點	操作 "→" 注意第一排顯示小數點會跟著改變 按 "D" 進入下一設定
05	СТ	設定 A 比例	操作 "→"移位 "↑" 調整數字改 CT 比例設定 按 "D" 進入下一設定
06	A-dot	設定 A 小數點	操作 "~" 注意第二排 A 顯示小數點會跟著改變 按 "D" 進入下一設定
07	W-unit	設定 W 單位	操作 "→" 切換 KWMW、Kvar—Mvar 注意面板單位變換 按 "D" 進入下一設定
08	W-dot	設定 W 小數點	操作 "→" 注意第 2、3 排 W 顯示小數點會跟著改變 按 "D" 進入下一設定
09	OP-00	進階設定	OP-99 保存設定

在 09 畫面按 "D" 鍵進入 OP-00 畫面 操作 "→" 移位 "↑" 調整數字 輸入特殊設定內碼

OP	說明	操作
06	通信鮑率	操作 "→" 切換 9600-19200-38400-2400-4800 迴圈 按 "D" 確認 / 跳出
07	通信地址	操作 "→"移位 "↑"調整數字改地址 1-255 個位置 按 "D"確認 / 跳出
60	類比輸出設定	操作 "→" 移位 "↑" 調整數字設定 按 "D" 確認 / 跳出
87	更改保存密碼	操作 "→" 注意第一排顯示小數點會跟著改變 按 "D" 確認 / 跳出 無須保存
99	保存	按 "D" 鍵 密碼輸入畫面

3-2 保存設定(代碼 OP-99)

PM96 是具有密碼保護之功能,做任何設定都必須輸入有效之密碼方可保存,出廠密碼 0088



3-3 更改保存密碼 (代碼 OP-87)



3-4 累計值清零



3-5 範例說明

例 1 系統為 3P3W 電壓為 2.2KV/110V 電流為 1000/5A 則(PT=20 倍、CT=200 倍)顯示電壓 22.0KV 電流 1000A 互特 3810KW

操作 S 鍵進入設定狀態 "01" 閃爍

按D鍵進入01相序選擇檔 按 "→" 鍵 選擇3P3W再按 D 鍵確認

按 D 鍵進入 0 2 .PT 設定檔 按 "→" 鍵 進入設定狀態,操作右上鍵設定 PT 0020 倍 再按 D 鍵認

按 D 鍵進入 O 3 電壓單位檔 按 "→" 鍵 選擇電壓單位 "KV"(注意右邊單位變換) 再按 D 鍵認

按 D 鍵進入 () 4 電壓小數點 按 "→" 鍵 設定電壓小數點 000.0(注意小數點移動) 再按 D 鍵認

按 D 鍵進入 0 5 CT 設定檔 按 "→" 鍵 進入設定狀態,操作右上鍵設定 CT 0200 倍 再按 D 鍵認

按 D 鍵進入 0 6 電流小數點 按 "→" 鍵 設定電流小數點 0000(注意小數點移動) 再按 D 鍵認

按 D 鍵進入 O 7 瓦特單位檔 按 "→" 鍵 選擇瓦特單位 "KW"(注意右邊單位變換) 再按 D 鍵認

按D鍵進入08瓦特小數點 按 "→"鍵 設定瓦特小數點0000(注意小數點移動), 再按 D 鍵認

按 D 鍵進入 OP-00 畫面,操作 $^{^{*}}$ $^{^{*}}$ $^{^{*}}$ 鍵輸入 99 再按 D 鍵 進入保存設定

操作 "↑″ "→″ 輸入密碼 0 0 8 8 再按 D 鍵認

例 2 系統為 3P4W 電壓為 6.6KV/110V 電流為 6000/5A 則(PT=60 倍、CT=1200 倍)顯示電壓 6.60KV 電流 6000A 万特 118.8MW

操作 S 鍵進入設定狀態 * 0 1 ″ 閃爍

按 D 鍵進入 O 1 相序選擇檔 按 "→" 鍵 選擇 3 P 4 W 再按 D 鍵確認

按 D 鍵進入 0 2 PT 設定檔 按 $^{\infty}$ $^{\prime\prime}$ 鍵 進入設定狀態,操作右上鍵設定 PT 0060 倍 .再按 D 鍵認

按 D 鍵進入 0 3 電壓單位檔 按 "→" 鍵 選擇電壓單位 "KV"(注意右邊單位變換) 再按 D 鍵認

按 D 鍵進入 0 4 電壓小數點 按 "→" 鍵 設定電壓小數點 00.00(注意小數點移動) 再按 D 鍵認

按 D 鍵進入 0 5 CT 設定檔 按 "→" 鍵 進入設定狀態,操作右上鍵設定 CT 1200 倍 再按 D 鍵認

按 D 鍵進入 0 6 電流小數點 按 "→" 鍵 設定電流小數點 0000(注意小數點移動) 再按 D 鍵認

按 D 鍵進入 0 7 瓦特單位檔 按 "→" 鍵 選擇瓦特單位 "MW"(注意右邊單位變換) 再按 D 鍵認

按 D 鍵進入 0.8 瓦特小數點 按 * \rightarrow * 鍵 設定瓦特小數點 000.0(注意小數點移動), 再按 D 鍵認

按 D 鍵進入 OP-00 畫面,操作 "↑" "→" 鍵輸入 99 再按 D 鍵 進入保存設定

操作 "^ "→" 輸入密碼 0 0 8 8 再按 D 鍵認

注意:

OP-99 爲保存功能

以上設定任何數據都必須進入 OP-99 畫面輸入有效之密碼,設定値才會保存保存密碼出廠預設為 0088 如需變更密碼請閱讀 3-5 步驟更改保存密碼說明

四、通信設定

4-1 通信特點

- 1.採用 Modbus RTU 通信協定
- 2. 串列輸出速率可選 1200-2400-4800-9600-19200-38400


4-2 設定功能碼

- 1.通信鮑率設定 可選 (9600-19200-38400-1200-2400-4800)
- 2.資料封裝 (8N1)

(1 位元起始位 ,8 位元資料位元,1 位元停止位,無奇偶效驗位)

3.通信地址 可設(1-255 位置)

4-3 操作



4-4 通信格式

MODBUS-RTU MODE 通訊協定

資料格式

通信機號	命令碼	通信資料	CRC 檢查碼
(ID Number)	(Function Code)	(Data)	
1Byte	1Byte	N Byte	2 Byte

命令碼

03 (03H)	讀取多個控制器參數
06 (06H)	設定一個控制參數

例1. 讀取電表 R 相電壓值

Master 送出資料 (一共 8 位元組)					
通信機號 命令碼 資料位址 資料筆數 CRC 檢					
1Byte	1Byte	2Byte	2Byte	2Byte	
(01H)	(03H)	(00 02H)	(00 01H)	(xxH,xxH)	

說明

Master 呼叫機號 1 的電表,要求讀取 0002 位置,共 0001 筆資料

若電表顯示 380.0V

電表回傳				
通信機號	命令碼	資料 Byte 數	資料	CRC
(01H)	(03H)	(02H)	(ED8H)	(xxH,xxH)

例 2.讀取電表中多個參數

Master 送出資料(一共 8 位元組)						
通信機號 命令碼 資料位址 資料筆數 CRC 檢						
1Byte	1Byte	2Byte	2Byte	2Byte		
(01H)	(03H)	(00 02H)	(xxH,xxH = N)	(xxH,xxH)		

電表回傳				
通信機號	命令碼	資料 Byte 數	資料	CRC
(01H)	(03H)	(XXH = N)	(N*2Byte)	(xxH,xxH)
			XxH,xxH.xxH	

例 3.設定 CT 比例值 CT=100 倍 (寫入 Function Code 06H; CT 設定位置 40027)

Master 送出資料					
通信機號 命令碼 資料位址 資料筆數 CRC 檢查					
1Byte	1Byte	2Byte	2Byte	2Byte	
(01H)	(06H)	(1BH)	(0064H)	(xxH,xxH)	

4-5 數據地址對照表(比對 ModScan32 排列)

Word		位置	名稱	註解 / 特性	
40003 V2 S-T 相電壓					
40004			V2		
A0005 A1				17 02	
40006 A2					
40007 A3					
W1				*** = **	
W2 S相有功 W3 T相有功 W 三相總有功 W 三相總無功 W E相總無功 W E相傳功累計(正)Long 型 40015 Lo-Word 40016 Hi-Word 40016 Hi-Word 40018 Hi-Word 40018 Hi-Word 40018 Hi-Word 40019 Lo-Word 40020 Hi-Word 40020 Hi-Word 40020 Hi-Word 40022 W,V,A (1 Word)0000 0011 0001 0011 W Webit8-bit11 0011 V = bit4-bit7 0001 A = bit0-bit3 0011 W/V Unit Bit2(1=kv 0=V) Bit1(1=MW 0=KW) Bit0(Demand 0=W 1=V/A) 40025 BaudRate 0=1200,1=2400,2=4800,3=9600,4=19200,5=378400					
W3					
W					
40012 Q 三相總無功					
40013 PF 功率因數					
HZ	•		`		
A0015				7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
40016 Hi-Word 40016 Hi-Word 40017 Lo-Word 40018 Hi-Word 40018 Hi-Word 40019 Hi-Word 40020 Hi-Word 40020 Hi-Word 40020 Hi-Word 40020 Hi-Word 40021 Lo-Word 40022 Hi-Word 40022 Hi-Word 40022 Hi-Word 40023 Hi-Word 40023 Hi-Word 40024 Hi-Word 40024 Hi-Word 40024 Hi-Word 40025 Hi-Word 40024 Hi-Word 40025 Hi-Word 40024 Hi-Word 40025 Hi-Word 40024 Hi-Word 40025 Hi-Word 40025 Hi-Word 40026 Hi-Word 40026 Hi-Word 40026 Hi-Word 40027 Hi-Word 40028 Hi-				25.1	
A0017			+WH	三相有功累計(正)Long 型 40015 Lo-Word	
40018 40018 Hi-Word 40019					
A0019			-WH	the state of the s	
40020					
A0021			+QH		
40022 W,V,A					
W,V,A Point W=bit8-bit11 0011 V=bit4-bit7 0001 A=bit0-bit3 0011 W/V Unit Bit2(1=kv 0=V) Bit1(1=MW 0=KW) Bit0(Demand 0=W 1=V/A) 40025 BaudRate U,V,A (1 Word)0000 0011 0001 0011 V=bit4-bit7 0001 A=bit0-bit3 0011 V=bit4(RY1) Bit7(RY4) Bit6(RY3 Bit5(RY2) Bit4(RY1) Bit2(1=kv 0=V) Bit1(1=MW 0=KW) Bit0(Demand 0=W 1=V/A)			-QH		
Point W=bit8-bit11 0011 V=bit4-bit7 0001 A=bit0-bit3 0011		40022	*****		
40023 V=bit4-bit7 0001 A=bit0-bit3 0011 Realy W/V Unit Bit2(1=kv 0=V) Bit1(1=MW 0=KW) Bit0(Demand 0=W 1=V/A) 40025 BaudRate 0=1200,1=2400,2=4800,3=9600,4=19200,5=378400					
A=bit0-bit3 0011 Realy Bit7(RY4) Bit6(RY3 Bit5(RY2) Bit4(RY1) Bit2(1=kv 0=V) Bit1(1=MW 0=KW) Bit0(Demand 0=W 1=V/A) BudRate 0=1200,1=2400,2=4800,3=9600,4=19200,5=378400	3	40023	Poliit		
Realy Bit7(RY4) Bit6(RY3 Bit5(RY2) Bit4(RY1)					
40024 W/V Unit Bit2(1=kv 0=V) Bit1(1=MW 0=KW) Bit0(Demand 0=W 1=V/A) 40025 BaudRate 0=1200,1=2400,2=4800,3=9600,4=19200,5=378400	Rea		Realy		
Bit1(1=MW 0=KW) Bit0(Demand 0=W 1=V/A) 40025 BaudRate 0=1200,1=2400,2=4800,3=9600,4=19200,5=378400	W/	10024	,		
40025 BaudRate 0=1200,1=2400,2=4800,3=9600,4=19200,5=378400	+	40024			
40026 Address 通信地址 1-255					
40027 CT 比例 0-9999		40027	_	CT 比例 0-9999	
40028 PT PT 比例 0-9999	3 PT	40028	PT	PT 比例 0-9999	
40029 MODE 相序 0=3P4W 1=1P2W 2=1P3W 3=3P3W	MC	40029	MODE	相序 0=3P4W 1=1P2W 2=1P3W 3=3P3W	

AC & M Auto Control & Measurement

DMMP POWER METER 操作說明書

順一儀電股份有限公司 台北縣新店市復興路 51-6 號 3 樓

> TEL: 02-22189972 FAX: 02-22189973 http://www.acm8668.com

e-mail: acm8668@ms29.hinet.net